

Panel para losa Azotea y Entrepiso



INDICE

INDICE PANEL PARA LOSA AZOTEA Y ENTREPISO	
PL -01	JUNTA ENTRE PANELES
PL -02	JUNTA ENTRE PANELES
PL -03	ANILLO PERIMETRAL
PL -04	APOYO DE PANEL
PL -05	APOYO DE PANEL
PL -06	APOYO Y TRASLAPE DE PANELES
PL -07	TRASLAPE Y AJUSTE DE CONCRETO
PL -08	APOYO Y TRASLAPE DE PANEL SOBRE ANGULO
PL -09	PANEL DE LOSA EN VOLADO
PL -10	DETALLE CUMBRERA
PL -11	APOYO Y TRASLAPE DE PANEL EN DESNIVEL
PL -12	TRASLAPE DE PANEL EN DESNIVEL
PL -13	APOYO DE PANEL EN DESNIVEL
PL -14	FIJACION DE PANEL EN VOLADO
PL -15	ANCALJE DE PANEL EN VOLADO
PL -16	APOYO Y TRASLAPE DE PANEL EN VIGA
PL -17	AISLAMIENTO DE MURO
PL -18	APOYO DE PANEL EN CERRAMIENTO
PL -19	TRASLAPE DE PANEL EN CERRAMIENTO
PL -20	APOYO DE PANEL EN CERRAMIENTO
PL -30	APOYO DE PANEL SOBRE VIGAS DE ACERO
PL -31	APOYO Y TRASLAPE DE PANEL SOBRE VIGA DE ACERO
PL -32	APOYO Y TRASLAPE DE PANEL SOBRE VIGA
PL -33	TRASLAPE DE PANEL SOBRE VIGAS DE ACERO
PL -34	APOYO DE PANEL SOBRE ARMADURA / JOIST
PL -35	TRASLAPE DE PANEL SOBRE ARMADURA
PL -36	ANCLAJE DE PANEL EN VOLADO SOBRE ARMADURA / JOIST
PL -37	APOYO DE PANEL EN PERFIL TUBULAR DE ACERO
PL -38	TRASLAPE DE PANEL SOBRE PERFIL TUBULAR DE ACERO
PL -39	APOYO DE PANEL AZOTEA SOBRE VIGA DE ACERO
PL -40	APOYO DE PANEL ENTREPISO SOBRE VIGA DE ACERO
PL -41	APOYO DE PANEL ENTREPISO SOBRE VIGA DE ACERO
PL -42	APOYO PANEL SOBRE ANGULOS DE ACERO
PL -50	ACCESORIOS PARA HUECOS EN LOSAS
PL -51	ACCESORIOS PARA FORMAR HUECOS EN LOSAS

PL -52	LOCALIZACION DE ACERO DE REFUERZO EN PANEL LOSA (VPA)
PL -53	PANEL PARA LOSA SECCION TRANSVERSAL VPA
PL -54	COLOCACION DE PLAFON
PL -54B	CHAROLAS DE INSTALACIONES
PL -55	PERFORACIONES EN LOS PANELES
PL -56	LOSAS INCLINADAS
PL -57	DETALLE DE APOYO PANEL HEBEL

NOTAS

XELLA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Río Amacuzac #1201 Ote. ■ Col. Valle Oriente ■ San Pedro Garza García, N.L. ■ México ■ 66269

Tel. +52 (81)8399-2464 +52 (81)8399-2462 Fax +52 (81)8399-2420

www.hebel.mx

Mayo 2020